



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侦测接头	1/4"Flare	12	洩油閥	1/4"Flare
2	低压侧角閥	1/4"Flare	13	入油接头	1/2"Flare
3	排气出口法兰	2 1/2"	14	出油接头	1/2"Flare
4	节能孔	7/8", 焊接式	15	观油鏡	
5	容调電池閥	无段容调使用, 选配	16	油位开关	
6	容调電池閥	25% 负载使用	17	温度传感器	110°C
7	容调電池閥	50% 负载使用	18	接线盒	标准
8	容调電池閥	75% 负载使用	19	冷媒充灌閥	1/4"Flare
9	止回閥(方形)	2 1/2"	20	液噴或回油孔	1/4"Flare
10	吸气入口法兰	4"	21	压差开关接头	1/4"Flare
11	机油加热器	110V/220V,300W			

\*关断阀皆为选配件

单位  
公制 : mm

Model	RE-340B-压差接头		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01